

Программирование режимов работы:

(!) Для очистки памяти реле нажмите 8 раз, сервисную кнопку на плате реле, светодиод расположенный на плате замигает, память реле очищена\*.

### **1. Первый режим, работа без фиксации. (Работа при удержании кнопки)**

Нажмите и отпустите кнопку на приёмнике один раз, загорится светодиод, после этого нажмите на пульте кнопку А или В, светодиод мигнёт это будет означать что, пока зажата выбранная вами кнопка, реле будет замкнуто.

### **2. Второй режим, работа с фиксацией одной кнопкой. (Включение/отключение одной кнопкой)**

Нажмите кнопку на приёмнике два раза, загорится диод, после этого нажмите на пульте кнопку А или В, светодиод мигнёт это будет означать что, после нажатия выбранной кнопки один раз, реле включится и выключится только после однократного нажатия той-же кнопки.

### **3. Третий режим, работа с включением одной кнопкой и выключением другой. (выключатель)**

Нажмите кнопку на приёмнике три раза, загорится светодиод, после этого нажмите на пульте кнопку А, светодиод мигнёт и загорится, после этого нажмите кнопку В, после чего светодиод мигнёт и потухнет, это будет означать что, при нажатии кнопки А реле включится и выключится только при нажатии кнопки В.

\*Примечание:

Если не получилось очистить память реле вышеуказанным способом, нажмите и удерживайте 8 секунд. Максимальное количество пультов в памяти реле: 25 штук, дополнительные пульты вы всегда можете докупить в нашем магазине!

-> [Заказать дополнительные пульты с бесплатной доставкой](#)

